

NÁVOD JAK SPRÁVNĚ NALEPIT SAMOLEPKU NA ZĚď

Doporučené materiály vhodné na polepení:

- sádkarton; nová zed' s rovným povrchem
- okna, zrcadla, dveře
- dlaždice a obklady s rovným povrchem
- dřevěný nábytek, kuchyňské linky s rovným povrchem ...
- chladničky, mrazničky a jiné spotřebiče s rovným povrchem



1) Povrch, na který budete lepit, vždy řádně očistěte a zbavte mastnoty. Stěny zbavte prachu a nečistot, sklo, nábytek, chladničky atd. otrete hadrem namočeným ve vodě s jarem, případně zbavte jakýchkoliv stop po lepidle apod. pomocí odlakovače/ benzínového čističe a řádně osušte! Ke každému povrchu je třeba přistupovat jinak. Pokud si nejste povrchem jisti, nejdříve vyzkoušejte na málo viditelném místě (za skříní atd.). Předtím, než budete lepit, si můžete samolepku umístit „nanečisto“, případně si na vybraném místě udělat tužkou značky, které půjdou posléze vygumovat.



2) Položte si samolepku na rovnou podložku papírem směrem k podložce a měkkým hadrem přejeďte celý motiv, aby samolepka perfektně přilnula k průhledné přenášecí fólii (během transportu v tubusu mohlo dojít k částečnému odlepení od přenášecí fólie).



3) Po vyhlazení oddělte pomalým tahem samolepku s přenášecí fólií od papíru. V případě potřeby přitlačujte motiv k přenosové fólii ručně, aby žádná část samolepky nezůstala na papíru.



4) Po odstranění papíru přiložte motiv na požadované místo (pokud si nejste jisti, nebo je-li Váš motiv větší než cca 1m, doporučujeme tento krok provádět ve dvou, aby nedošlo ke slepení samolepky k sobě). Opět přihlaďte měkkým hadrem, aby samolepka řádně přilnula ke stěně, a vyhladily se případné vzduchové bubliny. Po pečlivém přilepení pomalým tahem sejměte přenášecí fólii. Přenášecí fólie má menší lepičnost než řezaný motiv, a nemělo by tedy docházet k slepování fólie včetně motivu.



5) Na závěr ještě jednou použijte měkký hadr a přihlaďte motiv ke zdi/nábytku apod.



6) Dílo je hotovo, papír a přenášecí fólii řádně vytrhďte!